

8核旗艦王 智慧電視盒 OTT-2000



注意:

- 1. OTT 盒需搭配無線網路或有線網路才能收看線上影音。
- 2. OTT 盒内建的影音節目應用程式僅限於台灣地區使用,若您想在台灣以外的區域使用,請聯繫影音節目供應商。

快速安裝指南

1. 將 HDMI 線與電視連接,電源線插上市電



2. OTT 盒連結 WIFI

本機設定 >>> 網路設定 >>> 選擇您適用的連線設備



※網路建議速度

觀看 4K 影音:下行 20M 以上、上行 5M

觀看 1080P 影音:下行 10M 以上、上行 2M

網路速度會隨環境變化與是否多人分享使用而影響連網的速度,建議不要連接到 WIFI REPEATER,可能使總體效能降低,如果無線網路效能降低,建議改用有線網路,效果會有明顯的改善。

遙控器說明



Α	電源	開啟 OTT 盒電源
В	靜音	靜音
	四色按鍵(數位電視專用)	
С	紅色錄製	即時錄影
	緑色—聲音	聲音選擇
	黃色—字幕	字幕啟動
	藍色—圖文	圖文

D	多媒體播放	下一節/停止/反轉/快轉
	ン外間囲が	開啟螢幕滑鼠,請搭配左右上下鍵,
E	方向滑鼠	, ,
		再按一次回覆正常上下左右
F	螢幕比例調整	4:3/16:9 切換
G	檔案	開啟錄影檔案
Н	返回	返回前一頻道
I	掃描	數位電視應用下,頻道掃描
J	重播	播放先前錄影的節目
K	節目表	電子節目表單
L	愛奇藝快捷鍵	開啟愛奇藝
M	選單	數位電視應用下,數位電視設定
N	返回	回首頁
0	方向鍵/ OK 鍵	配合應用程式
Р	喜愛頻道	數位電視應用下,設定喜愛頻道
Q	資訊	數位電視應用下,頻道資訊
R	頻道+-	數位電視應用下,切換頻道
S	音量+-	調整音量
Т	首頁	回到首頁
U	數位電視	開啟數位電視應用程式
V	0~9 數字按鍵	數字按鍵
W	廣播/電視切換	數位電視應用下,切換聲音廣播或是數
		位電視節目
Х	刪除	輸入刪除
	•	

操作步驟

【第一次開機】開機畫面會比較久,請耐心等待(安卓系統的特性)



開機完成後會進入導引程序 >>> 語言設定



>>> 解析度設定(HDMI 會自動抓取電視解析度,亦可自行修改)



>>> 畫面滿框調整



>>> 地區設定



>>> 時間設定



>>> 網路設定:可以選用有線網路或是無線網路



有線網路設定:

(如果 OTT 盒安裝的位置沒有無線網路或信號不好,建議用有線)



一般家用路由器的設定都是採用 DHCP(自動網址分配)模式,只要選定 DHCP 模式,路由器會自動分配 IP 給 OTT 盒,就可以安全的使用

有線網路設定(固定IP)

如果你的網路不是用 DHCP,請您自行設定可以使用的 IP 位址(注意:不可以與其他設備衝突), IP 位置、預設網路閘道、DNS 請自行設定



有線網路設定 (PPPoE): ADSL 有線撥接上網



無線網路設定:



表列是附近可以用的 WiFi 基地台



選定你家的 WIFI 基地台 SSID 名稱,例如 TP-LINK_PX1F,按 OK

輸入你的密碼,按OK,按「連接」完成設定



出現設定完成對話框,按「確定」



【首頁介紹】

首頁分成「影音」「應用程式」「本機設定」三大頁籤「影音」頁籤 1



右邊 9 宮格 1-6 為固定頻道, 7-9 為自訂頻道「影音」頁籤 2



「影音」頁籤3



自訂頻道共有 7-9、10-18、19-27, 使用遙控器的上/下/左/右來移動

「應用程式」 應用程式的排序是以常用的應用程式出現在頁籤 1



請使用遙控器的上/下/左/右來移動,選擇你要的應用程式按遙控器的 OK 鍵,直接啟動應用程式。

溫馨提示:當你要離開原先的應用程式,請用「返回」鍵回到首頁,如果按遙控器「首頁」按鍵,直接跳到首頁畫面,原先的應用程式並沒有立即消除,如果再按壓快捷按鍵,可能要等一段時間才會正常。



OTT 盒内建標準 google 的應用 play 商店以及預裝的程式,可自行從 Google Play 商店下載應用 APP,但因 OTT 盒操作介面是利用遙控器操作,有些應用程式如果是透過觸控介面操作,就會有相容性的問題,要解決這樣的相容性,你可以嘗試外接搖桿或是觸控板,但不保證相容性。

本機有 16G Flash 可供下載應用程式,請自行判斷下載程式的安全性

*「本機設定」建議您若不熟悉機器設定,盡量不要修改設定

本機設定 >>> 數位電視設定 >>>



目前有八個選項可以供設定



數位電視設定選項(原則上,本機器出場已經內建台灣所有頻道資訊,

應該不用設定)



區域



日光節約時間



啟動或是其他選擇 LCN



節目排列



LCN 啟動



擾碼程序



天線供電選項:如果你要線上供電時,需要將它打開



自動更新節目



顯示節目更新資訊



選用比較好的影音



字幕語言



OSD 顯示時間



設定親子密碼



影像聲音設定



錄影設定



回復出場設定



開機導覽



同第一次開機

本機設定 >>> 網路設定 >>>



可以設定無線上網、藍牙和外設、監看網路資訊



開啟藍牙、搜尋藍牙設備



本機設定 >>> 聲音影像設定 >>>



按鍵提示音啟動:



數位聲音直通:

(本機不解數位編碼音源),當影片播放沒有聲音時,需打開本選項



直通模式選項:請用預設 HDMI, 本機沒有 SPDIF 輸出



本機設定 >>> 一般設定 >>>



通用設定



若你要自行用 APK 安裝,請勾選『允許安裝未知來源的應用程式』,但請自行判斷 APK 安裝是否會有未知的風險。

選擇輸入法:本機預設輸入法為 KiKa Keyboard 輸入法



恢復出廠設定:



請注意,若執行這個動作,OTT 盒上所有設定的資料都會被清除

本機設定 >>> 系統升級 >>>

請注意!此操作選項會讓機器重新升級軟體,除非必要,請勿自行操作,大通會以推播方式通知使用者做背景升級。



USB 更新





若你的 USB 隨身碟沒有韌體包將出現以下訊息



選擇要升級的套件



出現對話框,請用遙控器勾選「清除數據」



按「確認」進行升級





※注意:此時絕不可斷電,如關閉電源可能造成機器損壞,需送回原廠維修,並酌收維修費用。

升級完成後會自動重開機



開機完成後進行第一次開始設定,步驟同第一次開機設定一樣

上網更新



本機設定 >>> 應用程式管理 >>>



可以管理目前安裝於機器内的應用程式



本機設定 >>> 本機資訊 >>>



你會看到 OTT 盒現有的軟體版本

